

## Инструкция по укладке Parqcolor Stair Treads

1. **Parqcolor Stair Treads** должен всегда быть хорошо наклеен на пол. Самые подходящие клеи – двухкомпонентные полиуретановые, или силиконовые клеи. Виниловые клеи или клеи, на спиртовой основе не рекомендуются.
2. Ступень, которую предстоит облицевать, должна быть совершенно гладкой и очищена от остатков старого клея. С мраморных ступеней необходимо удалить жир или воск, для более прочного склеивания.
3. Перед установкой лестничного марша, рекомендуется сначала приложить без клея все части облицовки лестницы, пронумеровывая каждую часть и начиная наклеивать сверху лестницы и направляясь к низу, для того, чтобы избежать переклеивания уже наклеенных ступеней.
4. Используйте маленькие деревянные клинья, чтобы удерживать облицовочные ступени в нужной позиции.
5. Наносите обильное, но одинаковое количество клея.
6. Во время наклеивания скошенных ступеней или досок Parqcolor на основу (в случае, когда ступени не наклеиваются непосредственно на пол), необходимо сильно склеить и доску и лестницу, и удерживать в этом положении 24 часа при помощи удерживающей ленты.
7. Подходящие дополнительные профили, поставляемые фирмой «PL spa», могут быть использованы для боковой облицовки лестниц.